



# NICE 電子申請システム 操作マニュアル

(申請者側)



2024/10/1 版

## 目次

1.利用者登録の手順	P.3
2.NICE 電子申請システムのログイン	P.5
3.各種設定	
3-1 パスワードの再設定	P.6
3-2 ユーザー情報の設定	P.8
3-3 パスワードの変更	P.10
3-4 社員管理（社員の追加・編集権限の設定）	P.11
3-5 パートナー管理	P.15
3-6 申請物件の共有	P.20
4.確認申請の手順	
4-1 事前申請 データ作成手順	P.24
4-2 事前申請 申請手順（紙申請）	P.32
4-3 電子申請 申請手順（電子申請 事前相談あり or 事前相談なし）	P.34
5.事前補正申請の手順	
5-1 事前補正申請（紙申請／電子申請）	P.36
6.本申請の手順	
6-1 本申請手順（電子申請）	P.40
7.電子データの入手方法	P.42
8. 申請者側で表示される申請状況（ステータス）一覧	P.44

## 1. 利用者登録の手順

当機関一般財団法人茨城県建築センターのホームページトップ画面(<http://www.ibakenju.or.jp/>)のNICEWEB申請システムのバナーをクリックしてください

茨城県建築センター

ワンストップサービスで  
手数料が割引に!!

最新のニュース

お知らせ information

事業案内 our business

建築確認・検査	住宅瑕疵担保責任保険	証券化適合証明	住宅性能評価
長期使用構造等確認	低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査	現金取得者向け新築対象住宅証明書発行	BELS 建築物省エネルギー性能表示制度
建築物エネルギー消費性能適合性判定	建築物省エネ関連建築物省エネ法第35条	構造計算適合性判定	各種建築関係団体との連携

NICE 電子申請システムのログイン画面が表示されます。(図1-1)

「新規登録」ボタンをクリックしてください。

図1-1

NICE WEB申請

ログイン

すでに利用者登録されている場合はこちらからログインして下さい。

ログインID

パスワード

ログイン

[パスワードをお忘れの方はこちら](#)

利用者登録

WEB申請のご利用には利用者登録が必要です。

新規登録

ご利用のお申込み画面が表示されます。(図1-2)

必要事項(\*は必須)を入力し、「登録内容の確認」ボタンをクリックしてください。

※パスワードは、英数混在で8文字以上としてください。

※パスワードは、NICE 電子申請システム起動時に必要となりますので必ず控えておいてください。

図1-2

ご利用のお申込み

ご担当者様の情報を入力後、「次へ」ボタンをクリックして下さい。  
\*は入力必須項目です。

会社名*	株式会社 NICEWEB設計
部署名*	設計部
担当者名*	申請 太郎
担当者名フリガナ*	シンセイ タロウ
郵便番号*	550 - 0005 <a href="#">住所検索</a>
住所*	大阪府 大阪市西区西本町1-7-29
電話番号*	06-6535-4270
電話番号(携帯)	090-0000-0000
FAX	06-6532-2074
メールアドレス*	mail@mail.co.jp
メールアドレス(確認)*	mail@mail.co.jp
パスワード*	*****
パスワード(確認)*	*****

[トップページへ](#) [登録内容の確認](#)

お申込み内容の確認が表示されます。(図1-3)

表示されている内容をご確認頂き、「登録」ボタンをクリックしてください。

図1-3

お申込み内容の確認

以下の登録内容でよろしければ「登録」ボタンを押して手続きを完了させてください。  
修正する場合は「登録内容を修正」を押して登録内容を修正してください。

会社名*	株式会社 NICEWEB設計
部署名*	設計部
担当者名*	申請 太郎
担当者名フリガナ*	シンセイ タロウ
郵便番号*	550-0005
住所*	大阪府 大阪市西区西本町1-7-29
電話番号*	06-6535-4270
電話番号(携帯)	090-0000-0000
FAX	06-6532-2074
メールアドレス	mail@mail.co.jp

[登録内容を修正](#) [登録](#)

以上で利用者登録の作業は完了です。

当機関にて内容を確認させて頂き承認させて頂きました後、メールにてIDを送信させて頂きます。

送信させて頂きましたIDと、上記「図1-2」の際に設定されたパスワードにより、NICE 電子申請にログインが可能となります。

## 2. NICE 電子申請システムのログイン

(一財)茨城県建築センターのホームページの「NICEWEB 申請システム ログイン」をクリックすると「NICE 電子申請ログイン画面」が表示されます。(図 2-1)

NICE 電子申請システム新規登録時にメールで送信された「ログイン ID」と新規登録画面で入力した「パスワード」を入力し「ログイン」ボタンをクリックします。

図 2-1

NICE WEB申請

ログイン

すでに利用者登録されている場合はこちらからログインして下さい。

ログインID  
656546

パスワード  
.....

ログイン

パスワードをお忘れの方はこちら

利用者登録

WEB申請のご利用には利用者登録が必要です。

新規登録

※パスワードをお忘れの場合は、6-1パスワードの再設定をご覧ください

NICE 電子申請が起動されます。(図 2-2)

図 2-2

NICE WEB申請

ログアウト

申請

物件一覧

管理

パートナー管理

ユーザー情報

社員管理

会社情報